ขอบคุณสำหรับการซื้อวิทยุสื่อสารสองทางแบบมือถือของท่านที่ผลิตโดย **Standerd** ID24E2

กรุณาอ่านเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือการใช้งานนี้ก่อน **Standerd** ID 24E2 ที่ถูกต้องและจะช่วยยืดอายุการใช้งานของท่าน...

ขอบคุณสำหรับการซื้อวิทยุสื่อสารสองทางแบบมือถือของท่านที่ผลิตโดย **Standerd** ID24E2

กรุณาอ่านเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือการใช้งานนี้ก่อน **Standerd** ID 24E2 ที่ถูกต้องและจะช่วยยืดอายุการใช้งานของท่านได้เป็นอย่างดี...

การทำงานของวิทยุ ช่วงการสื่อสารของเครื่องรับส่ง
กฎระเบียบในการใช้งานวิทยุสื่อสาร ความถี่ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้
อาจมีบางส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

การใช้เครื่องของท่านอย่างถูกต้อง

ถ้าเกิดปัญหาในการใช้งานเบื้องต้น ไม่ว่าจะการใช้งานครั้งแรกหรือระยะยาว ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ และการใช้งานเครื่องของท่านเองด้วย การใช้เครื่องรับส่งของท่านเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

1. ให้ทางผู้ให้บริการของท่านเป็นผู้ดูแลรักษาเครื่องของท่าน
2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องจะมีอาการช้าในสภาพที่มีประสาท เช่น โรงพยาบาลต่างๆ ที่ควรจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมดในบริเวณนั้นก่อนที่จะใช้งานเครื่องของท่าน
3. ป้องกันอุปกรณ์จากความชื้นหรือน้ำ ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
4. ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนที่จะนำไปเสียบกับที่ปิดประจุแบต อย่าเพิ่งชาร์จ ถ้าเกิดขึ้นจะทำให้เครื่องรับส่งสามารถใช้งานต่อได้
5. ห้ามใช้เครื่องรับส่งใกล้บริเวณที่มีการระเบิดหรือมีการเผาไหม้ เช่น ปั๊มน้ำมัน
6. หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
7. ไม่ควรวางเครื่องรับส่งไว้ในสภาพที่มีความร้อนสูงหรือต่ำเกินไป
8. ไม่ควรวางเครื่องรับส่งไว้ในสภาพที่มีความชื้นสูงหรือมีฝนตกลงมาโดยตรง
9. ไม่ควรวางเครื่องรับส่งไว้ในสภาพที่มีการสั่นสะเทือนมากเกินไป
10. ไม่ควรวางการติดตั้งเสาอากาศของท่านใกล้กับสายไฟ

คู่มือนี้การอยู่ที่ตัวเครื่อง

กำหนดของการแปลงเป็นไทย กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
หมายเลข : 088-282-8374
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
ปิดวันหยุดที่ตลอดวันหยุดนักขัตฤกษ์

If you still have any problems, please contact our Customer Care.

Helpline on : 088-282-8374
Monday - Saturday 8.00am - 5.00pm
Sunday and Public Holidays : Closed

การตรวจสอบแพ็คเกจก่อนการใช้งาน

เมื่อคุณได้รับการซื้อวิทยุสื่อสารสองทางแบบมือถือ **ID24E2** ท่านควรที่จะทำการตรวจสอบกล่องบรรจุภัณฑ์ของท่านก่อนว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีหรือไม่ หรือมีความเสียหายอย่างไรบ้างก่อนที่จะทำการทิ้งกล่องบรรจุภัณฑ์ของท่านไป ซึ่งกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องของท่านได้ในระหว่างการขนส่งได้

อุปกรณ์ภายในกล่อง

อุปกรณ์	จำนวน
ตัวเครื่อง	1
แบตเตอรี่	1
สายสะพายคอ	1
แบตเตอรี่เครื่อง	1
คลิปหลัง	1
เสาอากาศ	1
สายชาร์จUSB	1
คู่มือการใช้	1

ข้อมูลที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่

การติดแบตเตอรี่ การถอดแบตเตอรี่



ว่างแบตเตอรี่ของท่านพร้อมของตัวเครื่องแล้วกดแบตเตอรี่ที่ใส่ไปด้านบนจนกระทั่งได้ยินเสียง 'คลิก' แสดงว่าแบตเตอรี่ถูกยึดกับตัวเครื่องแล้ว



1. กดสลักล็อคแบตเตอรี่ของ (PUSH)
2. ดึงแบตเตอรี่ออกจากด้านหลังของตัวเครื่องออก

การชาร์จแบตเตอรี่

เครื่อง ID24E2 ต้องการพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน



ปลายสายชาร์จต่อเข้ากับช่องต่อที่ระบุว่าช่องต่อของแบตเตอรี่ พร้อมเสียบอีกด้านนำเข้าเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังกำแพงของ

กรุณาทราบ :

1. ว่างแบตเตอรี่ทุกครั้งต้องพิจารณาให้ถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ
2. ระวังไม่ต่อขั้วแบตเตอรี่ผิดทางกับช่องต่อของเครื่องรับส่ง
3. ระวังไม่ให้วัตถุของโลหะต่างๆ ลงไปสัมผัสกับขั้วของแบตเตอรี่
4. ใช้ถอดที่ชาร์จของแบตเตอรี่ที่ให้มีประมาณ 4 ชั่วโมง

ส่วนประกอบภายนอกของเครื่อง



1. ปุ่มปรับเสียง และ ปรับระดับสัญญาณของเครื่อง
2. ไฟแสดงสถานะการรับ หรือ ส่งสัญญาณ
3. ช่องต่อหัวเสียบหูฟัง และ ปุ่มกระแสเสียงปรับ กดแมตก
4. สายสะพาย
5. ตัวโหลดโลหะ
6. ปุ่มควบคุมการทำงาน หมุนปรับมุมการ ออกของเครื่อง
7. ไมโครโฟน (Microphone)
8. ลำโพง (Speaker)
9. ปุ่มสำหรับเลือกช่องสัญญาณ (Lamp Key)
กดปุ่มนี้เพื่อปรับช่องของสายของหน่วยสองของพลาสติกเพื่อเลือกช่องสัญญาณ
10. ปุ่มแป้นปรับ (Monitor)
กดปุ่มนี้เพื่อปรับสัญญาณ ในการรับสัญญาณ ยกเว้นการใช้งานของระบบ CTCSS
11. ช่องต่อหัวเสียบสายชาร์จ
12. ช่องต่อหัวเสียบสายชาร์จ USB
13. ช่องต่อหัวเสียบสายชาร์จ USB เพื่อการชาร์จของแบตเตอรี่
14. แบตเตอรี่
15. ช่องต่อหัวเสียบสาย USB เพื่อการชาร์จของแบตเตอรี่
16. แบตเตอรี่

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอแสดงผล (LCD Symbol & Meaning)



No.	ข้อมูลที่ปรากฏ	ความหมาย
1	🔒	จะปรากฏเป็นตัวกำหนดเมื่อการทำงานถูกปุ่ม แตะตลอด
2	888	จะแสดงการตั้งช่องสัญญาณในปัจจุบัน
3	DT	จะปรากฏเป็นตัวบอกสำหรับการเลือกรหัส CTCSS
4	DT	จะปรากฏเป็นตัวบอกสำหรับการเลือกรหัส DCS
5	DT	จะปรากฏเป็นตัวบอกสำหรับการเลือกช่องสัญญาณ
6	🔊	จะปรากฏเป็นตัวบอกสำหรับระดับเสียง
7	🔋	มาตรแสดงระดับพลังของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
8	▮▮▮▮▮▮▮	เป็นตัวแสดงของการแก้ไขข้อมูลในการตั้งค่าของระบบ
9	▮▮▮▮▮▮▮▮▮	จะปรากฏเป็นตัวบ่งบอกว่าการรับ/ส่งสัญญาณกำลังทำของระบบรับส่งสัญญาณของการรับ/ส่งสัญญาณของสัญญาณกำลังใช้งาน
10	VOX	จะปรากฏเป็นตัวบ่งการทำงานสัญญาณกำลังส่งสัญญาณ
11	BAND	จะปรากฏเป็นตัวบ่งการเลือกย่านความถี่ของเครื่องของท่าน

การเปิด/ปิด เครื่อง และปรับระดับเสียงของเครื่อง

หมุนปุ่ม POWER เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง และปรับเพื่อหรือลดระดับความดังของเสียง

การเปิด : หมุนปุ่มเปิดเครื่อง / เพื่อ ตามเสียงสูงๆ

การปิด : หมุนปุ่มเปิดเครื่อง / เพื่อ ตามเสียงต่ำๆ

การปรับเสียงของ

เมื่อการตั้งระดับการปรับเสียงของท่านแล้ว ทั้งในขณะของคุณกำลังสนทนาของการรับ (S-meter) ก็จะแสดงเป็นของ (S-meter) ของแบตการของของตัวสัญญาณในการรับและของการใช้ปิดเปิดเพื่อเปิดการรับสัญญาณ



การสร้างสัญญาณ โดยการใช้ปุ่ม (PTT)

ให้กดปุ่ม (PTT) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ต่อจากนั้นจะปรากฏข้อความแสดงบนจอ ถ้าปรากฏให้พูดเข้าที่ไมโครโฟนของท่าน ในระยะ 2-3 นิ้ว เมื่อพูดจบให้ปล่อยปุ่ม (PTT) กลับ เพื่อรับฟังข้อความของคนอื่น



การใช้ช่องสัญญาณ (Smat Talk) เพื่อพูดคุย

เครื่อง ID24E2 สามารถเข้าพูดคุยคุยได้ โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าการ ใดๆการเชื่อมต่อกับคู่สนทนาของท่านในช่องสัญญาณที่ระบุเพื่อรับสัญญาณของช่องใดๆ หมุน (PTT) ก็สามารถสื่อสารกับคู่สนทนาได้ทันที


เมนูปิดของ (Monitor)

เสียงสนทนาโดยไม่ใช้ปิดของปิดสัญญาณกลางที่ช่องสัญญาณ จะเปิดที่ช่องการของเครื่องรับ ไม่มีสัญญาณ ให้กดปุ่ม(MON) เพื่อปรับรูปแบบแสดงของปุ่มที่ต้องการใช้ของ

การเปลี่ยนช่องของสัญญาณ (Select Channel)

เครื่อง ID24E2 สามารถเปลี่ยนช่องของสัญญาณได้โดย

เปลี่ยนของช่องสัญญาณการเปลี่ยนกดปุ่ม ▲ Up / ▼ Down เพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนของสัญญาณความถี่ที่ต้องของ



ในการการปรับของของ

เครื่อง ID24E2 คุณสามารถของของของของโดยการกดปุ่มของการกดค้างไว้

CH-00

การเข้าการปรับเปิดของเสียงและโทนของ การสแกน

1. กดปุ่ม [ ] ค้าง เพื่อเข้าสู่ (RCS)
2. กดปุ่ม [ ] เพื่อเลือก CTCSS และ DCS
   - RCS.OFF : เพื่อปิดการทำงานของ CTCSS/ DCS
   - RCS.01 : เพื่อปิดการทำงานของ CTCSS กดปุ่ม [Up/ ▼] Down เพื่อเลือกใน ที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 51 ใน (67.0-254.1Hz)
   - RNS.001 : เพื่อปิดการทำงานของ DCS (Normal) กดปุ่ม [Up/ ▼] Down เพื่อเลือกใน DCS ที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 107 Code (017-754)
   - RIS.001 : กิการกลับการทำงานของ DCS (Invert) กดปุ่ม [Up/ ▼] Down เพื่อเลือกใน DCS ที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 107 Code (017-754)
3. กดปุ่ม [LAMP] เพื่อยืนยันการทำงานของการตามงาน

การเข้าการปรับเปิดของเสียงและโทนของ การสแกน

1. กดปุ่ม [ ] ค้าง เพื่อเข้าสู่ 2 (TCS)
   - ค้าง กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของมุมช่องหน้า และ กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของปุ่มใช้ไป
2. กดปุ่ม [ ] เพื่อเลือก CTCSS และ DCS
   - TCS.OFF : เพื่อปิดการทำงานของใน CTCSS/ DCS
   - TCS.01 : เพื่อปิดการทำงานของใน CTCSS กดปุ่ม [Up/ ▼] Down เพื่อเลือกใน ที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 51 ใน (67.0-254.1Hz)
   - TNS.001 : เพื่อปิดการทำงานของใน DCS (Normal) กดปุ่ม [Up/ ▼] Down เพื่อเลือกใน DCS ที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 107 Code (017-754)
   - TIS.001 : กิการกลับการทำงานของใน DCS (Invert) กดปุ่ม [Up/ ▼] Down เพื่อเลือกใน DCS ที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 107 Code (017-754)
3. กดปุ่ม [LAMP] เพื่อยืนยันการทำงานของการตามงาน

หมายเหตุ :

ของใน CTCSS : รายละเอียดของ CTCSS หน้า 28
ของใน DCS : รายละเอียดของ DCS หน้า 29

การเข้าของปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Power Off)

เป็นการตั้งค่าในการของการปิดเครื่องอัตโนมัติ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ของการใช้งานของ ระบบจะปิดเครื่องอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม [ ] ค้าง เพื่อเข้าสู่ 3 (APO)
   - ค้าง กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของมุมช่องหน้า และ กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของปุ่มใช้ไป
2. กดปุ่ม [ ] Up / [ ] Down เพื่อเลือก
   - 1-15 Hours : เพื่อเปิดการของการตั้งโดยการปิดเครื่องอัตโนมัติ ของการปรับสัญญาณ (0) ก็คือไม่ของของ
   - OFF : เพื่อของสัญญาณ
3. กดปุ่ม [LAMP] เพื่อยืนยันการทำงานของการตามงาน

การปิดปิดการปรับการใช้ของ (Busy Channel Lock Out)

เป็นการปิดกั้นการของของสัญญาณ ในการของการของของสัญญาณ ในการของการของของสัญญาณ ของของสัญญาณ (PTT) เพื่อของสัญญาณของสัญญาณ เพื่อของการของของ

1. กดปุ่ม [ ] ค้าง เพื่อเข้าสู่ 4 (BCL)
   - ค้าง กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของมุมช่องหน้า และ กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของปุ่มใช้ไป
2. กดปุ่ม [ ] Up / [ ] Down เพื่อเลือก
   - ON : เพื่อของเปิดของการการของ
   - OFF : เพื่อของสัญญาณ
3. กดปุ่ม [LAMP] เพื่อยืนยันการทำงานของการตามงาน

การเข้าสัญญาณ CALL ในช่องปรับของ (Call Tone)

1. กดปุ่ม [ ] ค้าง เพื่อเข้าสู่ 5 (BEP)
   - ค้าง กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของมุมช่องหน้า และ กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของปุ่มใช้ไป
2. กดปุ่ม [ ] Up / [ ] Down เพื่อเลือก
   - ON : เพื่อเปิดของมุมช่อง ถ้าของปุ่ม Keypad จะได้ยิน
   - OFF : เพื่อเปิดของมุมช่อง
3. กดปุ่ม [LAMP] เพื่อยืนยันการทำงานของการตามงาน

การเข้าสัญญาณ CALL ในช่องปรับของ (Call Tone)

1. กดปุ่ม [ ] ค้าง เพื่อเข้าสู่ 6 (CAL)
   - ค้าง กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของมุมช่องหน้า และ กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของปุ่มใช้ไป
2. กดปุ่ม [ ] Up / [ ] Down เพื่อเลือก
   - CALL 1-5 : เพื่อใช้ในสัญญาณ ซึ่งมีให้เลือกได้ของ 5 ในเสียง
   - CALL OFF : เพื่อการเลือกสัญญาณ CALL
3. กดปุ่ม [LAMP] เพื่อยืนยันการทำงานของการตามงาน

การเข้าการปรับไปใช้ช่วงของมุมกด (Select the LCD/Keypad Illumination Mode)

1. กดปุ่ม [ ] ค้าง เพื่อเข้าสู่ 7 (LAP)
   - ค้าง กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของมุมช่องหน้า และ กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของปุ่มใช้ไป
2. กดปุ่ม [ ] Up / [ ] Down เพื่อเลือก
   - KEY : เพื่อปิดไฟแป้นของมุมกด เมื่อกดปุ่มต่างๆ ของการ
   - CONT : เพื่อปิดไฟแป้นของมุมกด ปิดของตลอด
   - OFF : เพื่อปิดไฟแป้นของมุมกด ปิดของตลอด
3. กดปุ่ม [LAMP] เพื่อยืนยันการทำงานของการตามงาน

การเข้าการปรับการทำงานของมุมกดต่างๆ (Transceiver Lock Modes)

เครื่องสามารถเข้าการทำงานของมุมกดต่างๆ ได้เพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงของการตามที่ ที่ต้องการ เพื่อป้องกันการทำงานของมุมกดต่างๆ โดยไม่ตั้งใจ

1. กดปุ่ม [ ] ค้าง เพื่อเข้าสู่ 8 (LOC)
   - ค้าง กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของมุมช่องหน้า และ กดปุ่ม [ ] เพื่อเปิดของปุ่มใช้ไป
2. กดปุ่ม [ ] Up / [ ] Down เพื่อเลือก
   - ALL : เพื่อล็อคการทำงานของมุมกดทั้งหมดของการ
   - PTT : เพื่อล็อคการทำงานของมุมกด (PTT) เพื่อของการ
   - KEY : เพื่อล็อคการทำงานของมุมกด Keypad
3. กดปุ่ม [LAMP] เพื่อยืนยันการทำงานของการตามงาน

วิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆ

- ต้องกดแล้วปล่อย : กด 1 ครั้ง / ถ้าจะใช้งานฟังก์ชันต่อเนื่อง (เครื่องจะมีเสียงการยืนยันทุกๆ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
- และต้องกดในช่วง : กด1 ครั้ง / ถ้าจะใช้ฟังก์ชันต่อเนื่อง ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ

การตั้งค่าโหมด ROGER (ป้องกันการรีพีท Roger Tone)

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
2. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
3. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ

การตั้งระบบแสดงผลหน้าจอในขณะแอดเดรส Battery Saver

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
2. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
3. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ

การตั้งค่า ปิด การสแกน (Scan Enable)

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
2. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
3. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ

การตั้งค่า ปิด การสแกน (Scan Enable)

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
2. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
3. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ

การตั้งค่า / ปิดเสียงสัญญาณสแกนรอบ (Squelch Tail Elimination)

เครื่องจะทำการปิดเสียงสัญญาณรบกวนที่ขอบของการสิ้นสุดสัญญาณ

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
2. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
3. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ

การตั้งค่าโหมดไทม์เอ้าท์ (Time Out Timer)

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
2. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
3. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ

การตั้งค่า / ปิดการส่งสัญญาณ PTT ID (Type Of PTT ID)

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
2. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ
3. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าจะมีเสียงยืนยันการทำงาน ( ) ก็ต้องกดซ้ำๆ

Baby Monitor (ฟังก์ชั่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเฝ้าระวังบุคคลหรือสถานที่ที่ต้องการ)

1. กดปุ่ม [ ] เลือก BBM หรือ กดปุ่ม [ ] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BBM
2. กดปุ่ม [ ] หรือ [ ] เพื่อเลือกการตั้งค่าของ
- BBM 1 : กำหนดให้เป็น BBM ช่องที่ 1
- BBM 2 : กำหนดให้เป็น BBM ช่องที่ 2
- BBM 3 : กำหนดให้เป็น BBM ช่องที่ 3
- BBM 4 : กำหนดให้เป็น BBM ช่องที่ 4
- BBM 5 : กำหนดให้เป็น BBM ช่องที่ 5
- OFF : ยกเลิกการตั้งค่า
3. กดปุ่ม [ ] เพื่อยืนยันการทำงานของคุณ

คุณสมบัติการใช้งานโดยสังเขป : การใช้งาน Baby Monitor ช่องนี้ร่วมกับ Vox Level ที่ตั้งไว้ LV3/VOX Delay Time (VOD) ก่อนการที่ตัวเครื่องจะทำการส่งสัญญาณ(ต้องทำการตั้งค่าก่อน) (ในส่วน)

VOX Function ON : ฟังก์ชันการใช้งานของ VOX ตัวเครื่องจะมีการตั้งค่าไว้ 2 ระดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับ Mode ของการใช้งาน ตามที่ต้องการของผู้ใช้งาน

VOX Function OFF : ฟังก์ชันที่ไม่ต้องการใช้งานของ VOX ตัวเครื่องจะทำการส่งสัญญาณ(ต้องทำการตั้งค่าก่อน) (ในส่วน)

คุณสมบัติการใช้งานโดยสังเขป : ฟังก์ชันการใช้งานของ VOX ตัวเครื่องจะมีการตั้งค่าไว้ 2 ระดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับ Mode ของการใช้งาน ตามที่ต้องการของผู้ใช้งาน

การตั้งค่าระบบการส่งสัญญาณโดยใช้เสียง (Hand-Free VOX Function : VOX)

ระบบ VOX ที่ตัวเครื่องจะทำการส่งสัญญาณการพูดโดยไม่ต้องกดปุ่มส่งสัญญาณ (PTT) หรือต่อสายสัญญาณแล้ว เครื่องจะทำการส่งออกจากการพักเครื่องไปแล้ว

1. กดปุ่ม [ ] เลือก หรือกดปุ่ม [ ] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า VOX
2. กดปุ่ม [ ] หรือ [ ] เพื่อเลือกระดับการตั้งค่าของ
- VOX 1,2,3,4,5,6,7,8 : VOX 1 คือ ค่าความไวในการตรวจจับการพูดต่ำสุด VOX 8 คือ ค่าความไวในการตรวจจับการพูดสูงสุด
3. กดปุ่ม [ ] เพื่อยืนยันการทำงานของคุณ

การตั้งค่าระยะเวลาของการส่งสัญญาณโดยใช้เสียง (Hand-Free VOX Delay Time)

1. กดปุ่ม [ ] เลือก หรือกดปุ่ม [ ] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า VOD
2. กดปุ่ม [ ] หรือ [ ] เพื่อเลือกระดับการตั้งค่าของ
- (1S) : 1 วินาที
- (2S) : 2 วินาที
- (3S) : 3 วินาที
- (4S) : 4 วินาที
3. กดปุ่ม [ ] เพื่อยืนยันการทำงานของคุณ

การตั้งค่า / ปิด การส่งสัญญาณแบบไม่ต้องใช้มือ (Hands -Free VOX Function : VOX)

1. กดปุ่ม [ ] เลือก หรือกดปุ่ม [ ] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า VOX
2. กดปุ่ม [ ] หรือ [ ] เพื่อเลือกการใช้งานระดับ / ปิดต่อสัญญาณแบบไม่ต้องใช้มือ
- ON : เพื่อต่อสัญญาณ
- OFF : เพื่อยกเลิกการต่อ
3. กดปุ่ม [ ] เพื่อยืนยันการทำงานของคุณ

วิธีการเรียก (Reset System)

- ปิดเครื่อง แล้วกดปุ่ม [ ] ค้างไว้ พร้อมกับเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม [ ] ค้างไว้ ( ) 5 วินาที พร้อมกับเปิดเครื่อง

FREQUENCY (MHz) LIST TABLE

CH.	FRE.	CH.	FRE.	CH.	FRE.	CH.	FRE.	CH.	FRE.
1	245.0000	21	245.2000	41	245.4000	61	245.6000	81	245.8000
2	245.0125	22	245.2125	42	245.4125	62	245.6125	82	245.8125
3	245.0250	23	245.2250	43	245.4250	63	245.6250	83	245.8250
4	245.0375	24	245.2375	44	245.4375	64	245.6375	84	245.8375
5	245.0500	25	245.2500	45	245.4500	65	245.6500	85	245.8500
6	245.0625	26	245.2625	46	245.4625	66	245.6625	86	245.8625
7	245.0750	27	245.2750	47	245.4750	67	245.6750	87	245.8750
8	245.0875	28	245.2875	48	245.4875	68	245.6875	88	245.8875
9	245.1000	29	245.3000	49	245.5000	69	245.7000	89	245.9000
10	245.1125	30	245.3125	50	245.5125	70	245.7125	90	245.9125
11	245.1250	31	245.3250	51	245.5250	71	245.7250	91	245.9250
12	245.1375	32	245.3375	52	245.5375	72	245.7375	92	245.9375
13	245.1500	33	245.3500	53	245.5500	73	245.7500	93	245.9500
14	245.1625	34	245.3625	54	245.5625	74	245.7625	94	245.9625
15	245.1750	35	245.3750	55	245.5750	75	245.7750	95	245.9750
16	245.1875	36	245.3875	56	245.5875	76	245.7875	96	245.9875

FREQUENCY (MHz) LIST TABLE

CH.	FRE.	CH.	FRE.	CH.	FRE.	CH.	FRE.	CH.	FRE.
81	246.0000	87	246.2000	113	246.4000	129	246.6000	145	246.8000
82	246.0125	88	246.2125	114	246.4125	130	246.6125	146	246.8125
83	246.0250	89	246.2250	115	246.4250	131	246.6250	147	246.8250
84	246.0375	100	246.2375	116	246.4375	132	246.6375	148	246.8375
85	246.0500	91	246.2500	117	246.4500	133	246.6500	149	246.8500
86	246.0625	92	246.2625	118	246.4625	134	246.6625	150	246.8625
87	246.0750	93	246.2750	119	246.4750	135	246.6750	151	246.8750
88	246.0875	104	246.2875	120	246.4875	136	246.6875	152	246.8875
89	246.1000	95	246.3000	121	246.5000	137	246.7000	153	246.9000
90	246.1125	106	246.3125	122	246.5125	138	246.7125	154	246.9125
91	246.1250	107	246.3250	123	246.5250	139	246.7250	155	246.9250
92	246.1375	108	246.3375	124	246.5375	140	246.7375	156	246.9375
93	246.1500	109	246.3500	125	246.5500	141	246.7500	157	246.9500
94	246.1625	110	246.3625	126	246.5625	142	246.7625	158	246.9625
95	246.1750	111	246.3750	127	246.5750	143	246.7750	159	246.9750
96	246.1875	112	246.3875	128	246.5875	144	246.7875	160	246.9875

STANDARD CTCSS TONES TABLE

1 - 67.0	5 - 110.9	9 - 151.4	13 - 186.2	17 - 218.8	21 - 254.1	25 - 291.4	29 - 330.0	33 - 371.3	37 - 415.5
2 - 67.0	6 - 114.8	10 - 156.7	14 - 192.8	18 - 225.7	22 - 259.2	26 - 297.5	30 - 336.5	34 - 377.9	38 - 423.5
3 - 69.3	7 - 118.8	11 - 159.8	15 - 196.6	19 - 229.1	23 - 262.2	27 - 303.9	31 - 341.3	35 - 386.2	39 - 429.5
4 - 71.9	8 - 123.0	12 - 162.2	16 - 199.5	20 - 233.6	24 - 267.0	28 - 312.1	32 - 347.4	36 - 392.8	40 - 436.8
5 - 74.4	9 - 127.3	13 - 165.5	17 - 203.5	21 - 241.8	25 - 271.7	29 - 317.2	33 - 354.1	37 - 397.5	41 - 443.8
6 - 77.0	10 - 131.8	14 - 167.9	18 - 206.5	22 - 250.3	26 - 274.1	30 - 325.7	34 - 360.0	38 - 403.5	42 - 450.3
7 - 79.7	11 - 136.5	15 - 171.3	19 - 210.7	23 - 254.1	27 - 280.6	31 - 330.7	35 - 365.1	39 - 407.1	43 - 457.1
8 - 82.5	12 - 141.3	16 - 173.8	20 - 218.1	24 - 257.2	28 - 285.4	32 - 335.8	36 - 371.0	40 - 412.5	44 - 462.5
9 - 85.4	13 - 146.2	17 - 177.3	21 - 225.7	25 - 260.4	29 - 288.8	33 - 341.3	37 - 376.7	41 - 418.1	45 - 467.8

STANDARD DCS TONES TABLE

017	050	114	145	212	252	311	364	445	503	612	703
023	051	115	152	223	255	315	365	446	506	624	712
025	054	116	155	225	261	325	371	452	516	627	723
026	054	122	156	226	263	331	411	454	523	631	731
031	065	125	162	243	265	332	412	455	526	632	732
032	071	131	165	244	266	343	413	462	532	645	734
036	072	132	172	245	271	346	423	464	546	654	743
043	073	134	174	246	274	351	431	465	565	662	754
047	074	135	205	251	306	356	432	466	606	664	

ข้อควรปฏิบัตาและวิธีการแก้ข้อบกพร่องเบื้องต้น

ปัญหา	วิธีการแก้ไข
ไม่มีการส่งสัญญาณ	- แบตเตอรี่อาจหมดไฟ กรุณาเปลี่ยน แบตเตอรี่ชนิดการชาร์จ แล้วลองใหม่ - ถ่านใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต่อ กรุณาใส่ถ่านให้ถูกต่อง
ถ่านหมดเร็ว	- แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพมาก - ตรวจสอบการการชาร์จถ่านอีกครั้งใน
ไม่สามารถติดต่อ เพื่อสอบถามผู้อื่นได้	- ตรวจสอบว่าเสาอากาศต่อกับเครื่องรับส่งวิทยุหรือยัง - ตรวจสอบสายอากาศหรือต่อสายอากาศหลวมหรือไม่
ได้ยินเสียงผู้อื่นแต่ไม่สามารถได้ยินเสียงของตัวเอง	- กรณีเสียงของตัวเองไม่ได้ยินเนื่องจากผู้ใช้งานอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมาก ทำให้ไม่ได้ยินเสียงของตัวเองขณะพูด

ชุดข้อ 2 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 2 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 2 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 3 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 3 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 3 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 4 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 4 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 4 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 5 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 5 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 5 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 6 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 6 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 6 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 7 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 7 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 7 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 8 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 8 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 8 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 9 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 9 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 9 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 10 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 10 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 10 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 11 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 11 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 11 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 12 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 12 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 12 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 13 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 13 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 13 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 14 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 14 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 14 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 15 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 15 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 15 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

ชุดข้อ 16 ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ

- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 16 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ
- ปุ่มโปรแกรมวิทยุสื่อสารสองทางมือถือ 16 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 16 ช่องและปุ่มอื่นสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณ 15 ช่อง ทั้งสองปุ่มสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณได้ 31 ช่องสัญญาณ

การตั้งการสแกนช่องสัญญาณ

หมายเลข	ตัวแทนการสื่อสาร
A	(AL FAH)
B	(BRAH VOH)
C	(CHAR LEE)
D	(DELL TAH)
E	(ECH OH)
F	(FOXX TROT)
G	(GOLF)
H	(HOH TELL)
I	(IN DIA AH)
J	(JEW LEE ETT)
K	(KEY LOH)
L	(LEE MAH)
M	(MIKE)
N	(NO VEM BER)

การตั้งการสแกนช่องสัญญาณ

หมายเลข	ตัวแทนการสื่อสาร
O	(OSS CHA)
P	(PAH PAH)
Q	(QUEBEC)
R	(ROW MEO)
S	(SEE AIR RAH)
T	(TANG GO)
U	(YOU NEE FORM)
V	(VIC TAH)
W	(WEE KEY)
X	(X-ray)
Y	(YANG KEY)
Z	(ZOO LOO)

การตั้งการสแกนช่องสัญญาณ

หมายเลข	ตัวแทนการสื่อสาร
O	(OSS CHA)
P	(PAH PAH)
Q	(QUEBEC)
R	(ROW MEO)
S	(SEE AIR RAH)
T	(TANG GO)
U	(YOU NEE FORM)
V	(VIC TAH)
W	(WEE KEY)
X	(X-ray)
Y	(YANG KEY)
Z	(ZOO LOO)

ประมวลรหัส Q(Q Code)

Q Code	ความหมาย
QRA	สถานีของท่านชื่ออะไร?
QRB	ท่านอยู่ห่างจากสถานีของข้าพเจ้าเท่าใด?
QRD	ท่านจะไปที่ไหน และมาจากไหน?
QRE	ท่านจะมาถึงเวลาใด?
QRG	ท่านจะบอกความจริงของข้าพเจ้าได้ไหม?
QRH	ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
QRK	ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด?
QRL	ท่านกำลังมีธุระหรือ?
QRM	ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ?
QRN	ท่านถูกรบกวนจากโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ?
QRO	ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่?

ประมวลรหัส Q(Q Code)

Q Code	ความหมาย
QRO	ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่?
QRP	ข้าพเจ้าจะลดกำลังส่งได้หรือไม่?
QRQ	ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่?
QRS	ข้าพเจ้าจะส่งให้ช้าลง?
QRT	ข้าพเจ้าจะหยุดส่งได้หรือไม่?
QRU	ท่าน (มีข้อความ) อะไรสำหรับข้าพเจ้าหรือไม่?
QRV	ท่านพร้อมหรือยัง?
QRW	จะให้ข้าพเจ้าแจ้งเขาไหมว่าท่านกำลังเรียกอยู่ที่ความถี่ .....KHz (หรือ MHz)?
QRX	เมื่อใดที่ท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก?
QRZ	ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า?

ประมวลรหัส Q(Q Code)

Q Code	ความหมาย
QSA	ความแรงสัญญาณของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร?
QSB	สัญญาณของข้าพเจ้าจางหรือไม่?
QSL	ท่านรับข้อความได้หรือไม่?
QSM	ท่านได้ยินข้าพเจ้า (หรือ ชื่อ สถานี) ที่ความถี่ KHz (หรือ MHz) หรือไม่?
QSO	สถานีของท่านชื่ออะไร?
QSP	ท่านอยู่ห่างจากสถานีของข้าพเจ้าเท่าใด?
QSX	ท่านจะไปที่ไหน และมาจากไหน?
QSY	ท่านจะมาถึงเวลาใด?
QTH	ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด?
QTS	ขณะนี้เวลาเท่าใด?